



# 組み立ての最後に必ずして下さい。




クリアラッカーで塗装すると飛行機が長持ちしよく飛びます。



## 飛ばしかた

紙飛行機は調整しないとうまく飛びません。説明をみてうまく調整して下さい。最初に正面から見て左右のちがいや歪み曲がりをこまかく修正し、翼が直線に見えるようにする。


より飛ばす場合は下図のようなゴムカタパルトを使用します。




**注意！  
危険です**

遠くまで飛びます。人の近くでは絶対に飛ばさないようにして下さい。人や物に当たらないよう十分に気を付けて下さい。


### 高速飛行調整



### 低速テスト飛行



### 低速飛行調整



尾翼の調整はほんの少しづつ調整して下さい。

正面から見て左右の違いや歪み曲がりを細かく修正し、翼が直線に見えるようにする。

### 高速飛行

